

Date: Samedi 28 mars 2015 à 18:58:23

Sujet: 2 Divx

Augmenter le son de votre FreeBox Player pour lire un film

Vous avez un son très faible lorsque vous regardez un film sur le player de votre Freebox Revolution ? et vous êtes obligé d'augmenter le volume de votre télévision au maximum mais cela ne suffit pas toujours ?

Il y a peut être une solution simple pour corriger ce problème.

Tous les films ne sont pas forcément impactés par ce problème, cela dépend des codecs audio utilisés lors de la compression du film en divx. Les films en .MKV ne sont que rarement impacté par ce problème de son très faible.

Pour augmenter le son de votre Freebox Revolution lorsqu'elle lit des films téléchargés et pouvoir enfin profiter à fond de vos divx, il suffit de quelques changements de configuration.

- Rendez-vous dans le menu d'accueil de votre Freebox
- Allez dans l'onglet Réglages puis sélectionnez la catégorie Audio.
- Dans le menu Réglage Audio, changer le champ DRC (Dynamic Range Compression) en "Moyen" ou "Déactivé".
- Mettez votre Freebox en veille, puis relancez là.
- Testez le niveau du son sur un film qui posait problème

Publication de Tout sur l'informatique - Programmation C#, Sécurité, Divx, P2P:

<http://www.zmaster.fr>

URL de cette publication

<http://www.zmaster.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=247>