

Date: Lundi 07 octobre 2013 à 00:28:54

Sujet: 6 Téléphone

Désimlocker un téléphone Nokia facilement et gratuitement

Désimlocker un téléphone Nokia pour pouvoir l'utiliser avec la carte SIM de votre nouvel opérateur est simple et gratuit. Il vous suffit de suivre le tutoriel ci-dessous pour désimlocker votre smartphone Nokia.

La plupart des téléphones portables acquis avec un abonnement sont bloqués pour ne pouvoir être utilisés qu'avec un seul opérateur téléphonique.

Lorsque vous souhaitez changer d'opérateur, vous ne pouvez pas utiliser votre nouvelle carte SIM dans votre téléphone si celui-ci a été simlocké.

Votre ancien opérateur (celui qui a bloqué le téléphone) est censé vous fournir le code de désimlockage permettant de désimlocker votre téléphone portable mais ce n'est pas toujours le cas.

Si vous n'avez pas pu obtenir votre code de désimlockage et que vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone Nokia avec la carte SIM de votre nouvel opérateur car celui-ci est bloqué (simlocké), voici les étapes à suivre pour trouver ce code de désimlockage.

Le code de désimlockage est caché dans la mémoire de votre téléphone Nokia, il vous faut donc un logiciel spéciale pour le trouver Nss Pro.

Etapes pour trouver le code de désimlockage (security code) :

Télécharger [Nokia PC Suite](#) si vous ne l'avez pas encore sur votre ordinateur. Installer Nokia PC Suite. L'installation est facile et rapide, il suffit de suivre les instructions. Une fois Nokia PC Suite installé, vérifier que votre ordinateur reconnaît bien votre téléphone Nokia lorsque vous le connectez.

Déconnecter ensuite le câble USB.

Télécharger [NssPro \(Nokia Service Software Professional\) v.0.54](#) Décompresser l'archive contenant NssPro sur votre PC et lancer l'exécutable NssPro.exe

Connecter le téléphone Nokia à désimlocker en USB et sélectionner le mode de connexion PC Suite sur votre téléphone. Vous devriez voir le nom de votre téléphone Nokia apparaître en bas. Par exemple, Nokia C2-02 USB Phonet sur l'image ci-dessous.

Cliquez sur le bouton User Code entouré en rouge sur le screenshot ci-dessus pour récupérer le code de

décodeur;simlockage permettant de décodeur;bloquer votre téléphone; Nokia.

Le message "Init connection..." apparaîtra dans le fenêtre principale. Le logiciel NSS Pro va lire les informations contenues sur votre téléphone Nokia et affichera plusieurs informations dont le Nokia Security Code (Possible Code: 12345 sur le screenshot ci-dessous). La procédure de décodeur;simlockage n'est pas la même sur tous les téléphones Nokia.

Il vous faut généralement entrer #pw+(Code de décodeur;simlockage)+(1 ou 2 ou 7)#

Par exemple #pw+12345+7# pour un téléphone Nokia C2-02 avec 12345 comme code de décodeur;simlockage.

Une fois ce code entré, 3 possibilités :

"restriction annulée" ou "restriction off": votre téléphone est décodeur;bloqué, vous pouvez maintenant utiliser des cartes SIM d'autres opérateurs sur votre téléphone. "code erreur" ou "code error" : le code que vous avez entré est incorrect, votre téléphone n'est pas décodeur;bloqué.

"Impossible annuler restriction" ou "cannot undo restriction" ou "Not Allowed" : vous avez rentré trop de codes erronés (3 essais maximum ou 5 pour les très vieux modèles). Il n'est plus décodeur;blocable par code, vous devez aller en boutique pour le faire décodeur;bloquer par matériel spécialisé.

Publication de Tout sur l'informatique - Programmation C#, Sécurité, Divx, P2P:

<http://www.zmaster.fr>

URL de cette publication

<http://www.zmaster.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=244>